

Инструкция для работы на контрольно-кассовом аппарате  
Элит-Мини-Ф, Элит-Микро-KZ

Выход из любого режима осуществляется нажатием клавиши **РЕЖ**

**Режим кассира**

**Р** - - - - - ➔ 1 1 1 1 1 ➔ **0** Вошли в режим кассира.

**Оформление продаж с единичным количеством**

(сумма) ➔ (№ отдела) ➔ **ПРОМ ИТОГ** ➔ **ИТОГ**

**Оформление продаж с не единичным количеством**

(количество) ➔ **\*** ➔ (цена) ➔ (№ отдела) ➔ **ПРОМ ИТОГ** ➔ **ИТОГ**

**Аннулирование**

(чек не закрыт, т.е. клавиша **ИТОГ** не нажата)

Исправляется последняя сумма в чеке путем нажатия **СТ КОП** и клавишей **ПРОМ ИТОГ** проверяем остаток в чеке

**Возврат**

(чек закрыт, т.е. клавиша **ИТОГ** нажата)

**2** ➔ **СТ КОП** ➔ повторить операции ошибочно пробитого чека

**Акт возврата с прикрепленными к нему чеком клиента и чеком возврата необходимо хранить 5 лет!**

**X – отчет**

(Отчет без гашения)

**Ч** - - - - - ➔ 1 0 0 0 0 ➔ **Ч** ➔ **ИТОГ**

**Z – отчет**

(Отчет гашением денежных регистров и записью сменной выручки в ФП)

**Г** - - - - - ➔ 2 0 0 0 0 ➔ **Г** ➔ **ИТОГ**

**Внимание: Z-отчет является документом строгой финансовой отчетности и храниться не менее 5 лет.**

**Контрольная лента по истечении 15 дней после проверки налоговыми органами может быть уничтожена.**