

Инструкция для работы на контрольно-кассовом аппарате

Микро 105Ф

Включается ККМ нажатием на клавишу **ВКЛ/▲**

При включении в начале смены на чековой ленте отпечатывается строка точек, а на индикаторе, при нажатии на клавишу **СК**, последовательно выводятся дата и время.

ДД.ММ.ГГ. → **СК** → **1 ЧЧ-ММ** → **СК** → **1 0** Вошли в режим кассира.

Режим «Кассира»**Оформление с единичным количеством**

Без НДС

1 0 → (сумма) → **ПИ** → **И** → **↵**

С указанием НДС

1 0 → (сумма) → **РК** → **ПИ** → **И** → **↵**

Оформление с не единичным количеством

Без НДС

1 0 → (кол-во) → ***** → (цена) → **ПИ** → **И** → **↵**

С указанием НДС

1 0 → (кол-во) → ***** → (цена) → **ПИ** → **РК** → **И** → **↵**

Аннулирование

(исправление при незакрытом чеке, т.е. не нажата клавиша **↵**)

1. Исправление последнего накопления **А**
2. Исправление любого накопления в чеке (№ накопления) → **А**
3. Исправление общего итога после **И** → **А**

Возврат

(исправление при закрытом чеке, нажата клавиша **↵**)

(сумма возврата) → **ПИ** → **В**

Акт возврата с приложенными к нему чеком клиента и чеком возврата необходимо хранить!

X – отчёт

(отчёт без гашения)

Клавишей **Р** выбираем **1 -1-** → **1** → **↵** → Распечатывается X-Отчёт.

Z – отчёт

(отчёт с гашением и записью сменной выручки в ФП)

Клавишей **Р** выбираем **1 -2-** → **1** → **↵** → **Ч. 00-00-00** → ввести текущую дату → **↵** → **Ч. ????????** → **↵** → распечатывается контрольная лента → **1. JJJJJJJ** → **↵** →
→ Распечатывается Z – отчёт.

Внимание: Z –отчет является документом строгой финансовой отчетности и хранится в течении 5 лет.

Контрольная лента по истечении 15 дней после проверки налоговыми органами может быть уничтожена.