Инструкция для работы на контрольно кассовом аппарате **ОКА 102Ф.**

При включении ККА в сеть без встроенного аккумулятора на блока питания должна гореть только зеленая лампочка. В случае если горит и красная, то переключить тумблер, который находится на правой боковой стороне аппарата в другое положение.

Операция открытия смены. (проверка текущей даты и времени) Клавишей 0 → 1 → NT → ---HC---РЖ находим индикацию |ИТ | → время -**→** ИТ -**→** dA(дата) → ИТ Режим "КАССА" Клавишей КР находим индикацию Р 0 Оформление продаж с единичным количеством (сумма) → (N отдела) → **ПИ** → **ИТОГ** Оформление продаж с не единичным количеством (кол-во) → | * | → (цена) → (Потдела) → | ПИ | → | ИТОГ | **Аннулирование** (чек не закрыт, т.е. не нажата клавиша | MTOF |)1. Исправление последнего накопления -2. Исправление всех накоплений — Возврат (чек закрыт, клавиша ИТОГ нажата) Акт возврата с приложенными к нему чеком клиента и чеком возврата необходимо <u>хранить!</u> X – отчет (Отчет без гашения) Клавишей КР найти режим Z – отчет (Отчет гашением денежных регистров и записью сменной выручки в ФП) Клавишей | **КР** | найти режим П 0 → 1 → AH → T.C? **ИТОГ** → **dA** (дата) → **ИТОГ** → (распечатывается контрольная лента) → ightharpoonup (распечатывается отчет закрытия смены)

Внимание: *Z-отчет является документом строгой финансовой отчетности и храниться не менее 5 лет.*

П

Клавишей | КР | находим индикацию

<u>Контрольная лента по истечении 15 дней после проверки налоговыми органами</u> может быть уничтожена.

Распечатка нарастающего оборота

О → | 1 | → ИТОГ | 4 раза