

Инструкция для работы на контрольно-кассовом аппарате PERFECT-M версия OnlineKZ для ломбардов

Включить ККМ



Инициализация...

Главное меню

Для выхода в главное меню



№ секций	
1	Выдача кредита
2	Возврат кредита
3	Возврат процента
4	%-ты за кредит
5	Комис. Сбор
6	Торги

Режим кассира

Регистрация



(Пароль - 9 9 9 9)



0

Внесение

(Пополнение денежного ящика средствами налогоплательщика)

0

(Сумма)



Продажа / Покупка

Клавишами выбрать

ЧЕК ПРОДАЖ

или **ЧЕК ПОКУПОК**

(Сумма)



(№ секции)



(Сумма оплаты)



Аннулирование

(Осуществляется только при открытом чеке. Клавиша ИТОГ не нажата)

Клавиша



исправляет последнюю продажу в чеке. Таким образом возможно исправить весь чек.

Возврат продаж / покупок

Клавишами выбрать

ЧЕК ПРОДАЖ

или **ЧЕК ПОКУПОК**

(Сумма)



(№ секции)



(Сумма оплаты)



Акт возврата с приложенными к нему чеком клиента и чеком возврата необходимо хранить!

Выплата

(Изъятие наличных средств на нужды налогоплательщика)

0

(Сумма)



X-отчет

(Отчет без гашения)



до появления **Главного меню**. Клавишами выбрать

Отчет без гашения



(Пароль - 9 9 9 9)



Сменный отчет



Z-отчет

(Отчет с гашением)



до появления **Главного меню**. Клавишами выбрать

Отчет с гашением



(Пароль - 9 9 9 9)



Сменный отчет

