

# Инструкция для работы на контрольно-кассовом аппарате PERFECT-M версия OnlineKZ для обменным пунктов

## Включить ККМ



Инициализация...

Главное меню

Для выхода в главное меню



Коды валют	
1	Продажа USD
2	Продажа EUR
3	Продажа RUB
11	Покупка USD
12	Покупка EUR
13	Покупка RUB

## Режим кассира

Регистрация



(Пароль - 9 9 9 9)



0

## Внесение

(Пополнение денежного ящика средствами налогоплательщика)

0

(Сумма)



## Продажа / Покупка

Клавишами



выбрать

ЧЕК ПРОДАЖ

или ЧЕК ПОКУПОК

(Кол-во)



(Код валюты)



(Сумма оплаты)



## Аннулирование

(Осуществляется только при открытом чеке. Клавиша ИТОГ не нажата)

Клавиша



исправляет последнюю продажу в чеке. Таким образом возможно исправить весь чек.

## Возврат продаж / покупок

Клавишами



выбрать

ЧЕК ПРОДАЖ

или ЧЕК ПОКУПОК

(Кол-во)



(Код валюты)



(Сумма оплаты)



+



**Акт возврата с приложенными к нему чеком клиента и чеком возврата необходимо хранить!**

## Выплата

(Изъятие наличных средств на нужды налогоплательщика)

0

(Сумма)



## X-отчет

(Отчет без гашения)



до появления Главного меню. Клавишами



выбрать

Отчет без гашения



(Пароль -



Сменный отчет



## Z-отчет

(Отчет с гашением)



до появления Главного меню. Клавишами



выбрать

Отчет с гашением



(Пароль -




Сменный отчет



## Программирование курсов валют

изменения курсов возможно без закрытия смены



Для печати всех курсов

Для выхода в главное меню