

Инструкция для работы на контрольно кассовом аппарате
ОКА МФ КЗ

Операция открытия смены.

(проверка текущей даты и времени)

Клавишей **ВЫБ** находим индикацию **П 0** → **1** → **И** →
→ **---НС---** → **И** → **время** → **И** → **dA(дата)** → **И** → **И**

Режим "КАССА"

Клавишей **ВЫБ** находим индикацию **Р 0**

Оформление продаж с единичным количеством

(сумма) → (N секции) → **ПИ** → **И**

Оформление продаж с не единичным количеством

(кол-во) → **X** → (цена) → (N секции) → **ПИ** → **И**

Аннулирование

(чек не закрыт, т.е. не нажата клавиша **И**)

Исправление чека - **АН**

Возврат

(чек закрыт, клавиша **И** нажата)

В режиме **П 0** → **ДС/ВЗ** → (сумма возврата) → (N секции)

Акт возврата с прикрепленными к нему чеком клиента и чеком возврата необходимо хранить 5 лет!

X – отчет

(Отчет без гашения)

Клавишей **ВЫБ** находим индикацию **П 0** → **1** → **ПИ**

Z – отчет

(Отчет гашением денежных регистров и записью сменной выручки в ФП)

Клавишей **ВЫБ** находим режим **П 0** → **1** → **АН** → **Г.С?** →
→ **И** → **dA(дата)** → **И** → (распечатывается контр.лента) →
→ **Г.С?** → **И** → (распечатывается отчет закрытия смены)

Внимание: Z-отчет является документом строгой финансовой отчетности и храниться не менее 5 лет.

Контрольная лента по истечении 15 дней после проверки налоговыми органами может быть уничтожена.